

Accessoires Drain agricole (nu ou enrobé)

Manchon



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRAMANC050 |
| 65 | DRAMANC065 |
| 80 | DRAMANC080 |
| 100 | DRAMANC100 |
| 125 | DRAMANC125 |
| 160 | DRAMANC160 |
| 200 | DRAMANC200 |

Y 45°



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRAY045050 |
| 65 | DRAY045065 |
| 80 | DRAY045080 |
| 100 | DRAY045100 |
| 125 | DRAY045125 |
| 160 | DRAY045160 |
| 200 | DRAY045200 |

T 90°



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRAT090050 |
| 65 | DRAT090065 |
| 80 | DRAT090080 |
| 100 | DRAT090100 |
| 125 | DRAT090125 |
| 160 | DRAT090160 |
| 200 | DRAT090200 |

Coude 90°



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRAC090050 |
| 65 | DRAC090065 |
| 80 | DRAC090080 |
| 100 | DRAC090100 |
| 125 | DRAC090125 |
| 160 | DRAC090160 |
| 200 | DRAC090200 |

Réduction



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 65 / 50 | DRAR065050 |
| 80 / 65 | DRAR080065 |
| 100 / 80 | DRAR100080 |
| 125 / 100 | DRAR125100 |
| 160 / 125 | DRAR160125 |
| 200 / 160 | DRAR200160 |

Bouchon



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRABOUC050 |
| 65 | DRABOUC065 |
| 80 | DRABOUC080 |
| 100 | DRABOUC100 |
| 125 | DRABOUC125 |
| 160 | DRABOUC160 |
| 200 | DRABOUC200 |

Sortie à clapet



| Diamètre (mm) | Référence |
|---------------|------------|
| 50 | DRABSAF050 |
| 65 | DRABSAF065 |
| 80 | DRABSAF080 |
| 100 | DRABSAF100 |
| 125 | DRABSAF125 |
| 160 | DRABSAF160 |
| 200 | DRABSAF200 |

Clip & Pipe par dessus



| Diamètre pipe par dessus (mm) | Réf. Pipe par dessus | Diamètre clip par dessus (mm) | Réf. Clip par dessus |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 50 | DRAPIPE050 | 100/125 | DRCL100125 |
| 65 | DRAPIPE065 | 160/200 | DRCL160200 |



L'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsabilité de la société A.T.E., mais celle de l'utilisateur et/ou celle du transformateur.